

Plattrensare 18V

RY18PCA-0

RYOBI®



- Rensa enkelt bort ogräs mellan plattor, stenar och gångstigar med mera
- Inget mer knästående och teleskopskaft för höjdanpassning efter användaren
- Gummerat grepp för komfort

Antal medföljande batterier	0
Artikelnummer	5133004727
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
EAN-kod	4892210185600
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffekt [dB Lwa]	82.9
Medföljer laddare?	Nej
Standardutrustning	Stålbörste
Vibrationsnivå (m/s ²)	0.7
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.9
Vikt med batteri (kg)	3.3