

Multiborste 18V RY18PCB-0

RYOBI®



- Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck och uteplatser
- Inget mer knästående: teleskopskftet ger dig möjlighet att justera höjden på verktyget för en upprätt position
- Gummibelagt grepp för bekväm hantering
- Verktygslöst tillbehörsbyte
- Ryobis specialanpassade rengöringsmedel för att rengöra olika typer av ytor säljs separat

Antal medföljande batterier	0
Artikelnummer	5133004729
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
EAN-kod	4892210185587
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffekt [dB Lwa]	80
Medföljer laddare?	Nej
Standardutrustning	Allroundborste
Vibrationsnivå (m/s ²)	0.8
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.5
Vikt med batteri (kg)	3.9