


# SUNDOLITT LUFTSPALTSKIVA

## - Den smidigaste och smartaste lösningen för en hållbar luftspalt



Kompletera med tätlist för luftspaltskiva. Tätlisten är tillverkad av mjuk PE-celplast och har en form som passar i luftspaltskivan. Bredden är 30 mm. Listen monteras vid takfot och taknock för att styra luftflödet till ovasida luftspaltskiva.

Sundolitt Luftspaltskiva är konturskuren och skapar den nödvändiga luftspalten mellan underlagstak och isolering vid inredning eller tilläggsisolering av vindsutrymmen. Skivan säkerställer ventilationen som skyddar mot fukt i vindsutrymmen och den är lätt att hantera och montera.

Om det inte går att fästa luftspaltskivan i underlagstaket så kan skivan hängas upp genom att spikar slås in horisontellt i takstolen, låt spikarna sticka ut några centimeter så att skivan kan vila på spikarna.

### VID ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG:

- Kontrollera om det finns några skador (ex. genomträngande fukt) i undertaket, ta reda på orsak och åtgärda skadorna.
- Luftspaltskivan sätts på plats mellan takstolarna med hjälp av regler som fästs mot takstolarna. Luftspaltskivan ansluts mot befintligt vindskydd.
- Under luftspaltskivan monteras isolering, ångspärr och undertak.
- Skivan avslutas minst 15 cm ovanför tilläggsisoleringen vid hanbjälklag.



[WWW.SUNDOLITT.SE](http://WWW.SUNDOLITT.SE)