

MONTERINGSANVISNING

Bender Grundbalk



Alternativ till gjuten sula

Bender Grundbalk ersätter i många lägen en gjuten sula. Balken kan användas till Benders mursystem och bland annat som grund till Bender Avvattningsränna, men även som kantsäkring.

MONTERINGSANVISNING

Grundbalk 1000x210x100 mm

Art nr 2500507U



Bender Grundbalk monteras under marknivå på en väl packad bädd av typ bergkross (0-32 mm) som toppas av ett tunt lager stenflis (2-5 mm) eller stensmjöl (0-4 mm). (Se utgrävning och grundläggning för olika mursystem.)

Tips för fäste mellan balk och mursten!

- För Megastone och Megasmart hakas låsklacken i bakom grundbalkens långsida inåt slänten.
- För Megawall mursystem limmas grundstenen på balkens ovansida.
- För Boston mursystem passar låspluggen i kanalen på balkens ovansida.
- Labyrinth, Train och Villa mursten, samt Megaloc fristående mur limmas på balkens ovansida.

Vid kurvbyggnation dras balkarna isär så de följer önskad radie. Vid snäv radie, ca 2,3 m kan balken delas på mitten till 0,5 m längd. Avvattningsränna limmas på balkens ovansida och kan förstärkas med jordfuktig betong på rännans långsidor.



Kantsäkring

Bender Grundbalk kan med fördel även användas som stabil kantsäkring för plattor/marksten. Monteras då med spårsidan nedåt. Balken kapas för att få ett snyggt avslut i linje med plattorna/markstenarna, se bild nedan.



Grundbalk som kantsäkring