



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] NonWoven

Vägglim för non-woven tapeter.



PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim för non-woven tapeter. Appliceras direkt på vägg eller på tapeten. Minimerar stänk vid rollning. Mycket hög hållfasthet.

ANVÄNDNING

- För torra utrymmen
- För non-woven tapeter
- Lämpligt även för pappers- och glasfibertapeter

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Appliceras med roller, pensel eller tapetlim maskin
- Minimerar stänk vid rollning
- Mycket hög hållfasthet
- Lätt applicerat

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljo-app.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EC1 Plus och M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polyvinylacetat (PVAC) dispersion och stärkelsederivat		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	493492	1 l	7311980139950
	493494	5 l	7311980139936
	493495	15 l	7311980139943
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Ej under 0 °C eller över +30 °C.		
Färg	Vit / Transparent efter torkning		
Densitet	1050 kg/m ³		
Konsistens	Tixotropisk		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca 4 m ² /liter
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18 °C gäller både underlag och tapet.
Öppentid	Ca 10 – 30 min. Beroende på åtgång av lim, absorbering i underlaget såväl som temperatur och luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Beroende på underlag följ nedanstående rekommendationer. följ också tapetmaterialfabrikantens anvisningar.

UNDERLAGETS KVALITÉ

- Betong, lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före tapetssering. Se "Spackling".
- Starkt absorberande underlag behöver förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 1 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.
- Gipsskivor, spånskivor och liknande behöver inte bredspacklas. Spackla endast skarvar, skador och hål.
- Målade ytor tvättas med 5 %-ig ammoniaklösning/-målar tvätt och sköljes noga. Slipa sedan av ytan lätt. Torka bort slipdammet med en fuktig trasa. Spackla endast ojämnheter, skador och hål.
- Tapet på tapet. Det är möjligt att tapetsera på gamla tapeter om det är mindre än 5 lager gammal tapet. Kontrollera att det gamla lagren sitter ordentligt och inte har släppt från underliggande lager. Om det underlaget är glasfiberväv rekommenderas bredspackling (se Spackling) om det är sjögrästapeter rekommenderas nedrivning (se Nedrivning).
- Nedrivning av tapet: Vinyltapeter och tapeter med glasfiberbaksida kan med fördel rivas ner med en spjälkning av tapeten helt från underlaget. Spackla sedan skador och hål. För övriga tapeter används Casco® Remove, för att sedan skrapas ner. Applicera Casco® Remove med roller eller svamp över hela ytan. Låt verka i ca 30 minuter. Skrapa ner det fuktiga tapeten med en stålspackel.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Spackling

- Avlägsna allt löst från underlaget.
- Se till att underlaget torrt och dammfritt.
- Laga skador, skarvar och hål. Slipa efter spacklet har torkat.
- Kontrollera om det finns stora ojämnheter som bör bredspacklas ut.
- Vid tapet på tapet se till att de gamla skarvarna slipas och spacklas.
- Stora skador och hål på betong lagas med fördel med ett pulvetbaserat spackel.
- Ojämna ytor behöver ofta spacklas 2 gånger.
- Hela skivmaterial behöver inte bredspacklas.
- Rengör underlaget med en borste eller trasa.
- Spacklade ytor förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 1 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.
- Vid bredspackling håll spackelspade i ca 30° vinkel till underlaget. Applicera spacklet med lätt tryck och med en svepande rörelse.

Se lista på rekommenderade spackel:

- Mindre skador och hål: Casco® MultiFill (max 10 mm), CascoSpack Medium (max 4 mm) eller CascoSpack S (max 2 mm)
- Stora hål: Casco® OneFill Premium (upp till 50 mm)
- Skivskarvar: Casco® GipsplateFiller, Casco® MultiFill eller CascoSpack Medium
- Bredspackling: CascoSpack Medium eller Casco® Wall-Filler
- För stora skador och hål på betong: Casco® HusFix eller Casco® HusFix Rapid

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller, pensel eller tapetlim maskin.

MONTERINGSTID

Första våden

Kontrollera att alla tapetrullarna har samma tillverkningsnummer/färgbad. Kapa upp våder och lägg till för eventuellt mönsterpassning. Starta från ett fönster och försök avsluta i det mörkaste hörnet i rummet. På det sättet faller ljuset så att skarvarna syns minst när ljuset faller mot väggen. Kontrollera vad som är upp eller ned på våden. Sätt alla våder i samma riktning.

För att se till att tapetvåderna sitter rakt på väggen använd ett vattenpass och rita ett blyertsstreck ca 1 cm utanför våden, så att våden hänger rakt och du ser strecket. Om du startar i ett hörn rita ett lodstreck ef-

Produktblad

Casco® NonWoven
April 2023, Version 03.02
02051303000000035

ter hörnet så att du får ett överlapp i hörnet. Casco® NonWoven suger fast snabbt i underlaget så det är svårt att glida in våden i rätt position. Lätta på våden och måtta om.

För de flesta tapettyper så limma direkt på väggen (se tapet instruktioner). Om det ska limmas på tapeten så bör det svälla 5 - 30 minuter. Vid limning limma från golv till tak och någon centimer bortom strecket. Börja nedifrån och arbeta dig uppåt.

Se till att gnida bort alla blåsor under tapeten med en tapetgnidde eller tapetborste.

Tvätta bort limrester på tapeten omedelbart. Byt till rent kallt vatten regelbundet.

Andra våden

Kontrollera om tapeten ska sättas kan i kant eller med ett överlapp. Eftersom första våden nu hänger rakt så kan du ortsätta på samma sätt med andra våden. Se till att eventuellt mönster i tapeten passar in.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg innan limmat har torkat med vatten. Torkat lim löses med T-röd.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® NonWoven
April 2023, Version 03.02
02051303000000035