

Limning av Fibercementskiva på EPS/XPS

Använd ett cementbaserat, flexibelt kakelfix för att limma BEWI Fibercementskivor på EPS och XPS. Det är viktigt att alltid följa limproducentens anvisningar. Kontrollera om temperaturen är rätt, det ska varken vara för kallt eller för varmt. Undvik direkt solljus (ref. limproducenten).

Vägledning

- Maximal längd på skivan: 1200 mm.
- Maximal höjd på skivan: 600 mm.
- Börja med att rugga upp ytan på EPS/XPS. Används en stålborste, tändarna på en såg eller grovt sandpapper på ett putsbleck.
- Efter att ytan ruggats upp borstas den ren från lösa partiklar innan fixet läggs på.
- Kom ihåg primer på fibercementskivan (följ producentens anvisningar).
- För på fixet med en tandad spackel på bägge sidor.
- Lägg press på fibercementskivan under härdning tiden.
- Vertikala skarvar mellan skivorna fogas med flexibelt utomhusfog/lim.

