



För inomhusbehandling av nyslipade trägolv, paneler eller möbler av furu, gran eller lärk.

Allmänt

Ofärgad trälut bevarar träets ljushet och ger en viss patina. Pigmenterad trälut bevarar ljusheten eller färgar in träet. Som underlag för pigmenterade oljor ger trälut en djupare och klarare färg.

Pigmenterad trälut finns vit. Den kan spädas ut med ofärgad trälut för ett ljusare slutresultat, för starkare nyans stryk flera gånger (max 2ggr).

Att luta en yta är endast en förbehandling, varför ytan alltid också måste slutbehandlas.

Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV Plus eller annan opigmenterad eller pigmenterad produkt ur Timberex sortiment alternativt Gammeldags Träsåpa ofärgad eller vit. Slutbehandling kan även utföras med opigmenterad eller pigmenterad produkt ur Osmos sortiment.

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.



STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång

Åtgång 1 liter/6-8m² yta vid 1 strykning (standard). Åtgången styrs helt efter slipning, träslag och ålder. Lutbehandling ökar generellt åtgången av olja för slutbehandling, men ger ett mycket vackert slutresultat.

Strykprov

Träslag, träets ålder, golvtemperatur och luftfuktighet påverkar slutresultatet. Gammeldags Trälut kan ge olika utseende beroende på träslag, ursprung och val av lut. För att säkerställa att önskat resultat och beräknad åtgång kan uppnås gör alltid strykprov inklusive slutbehandling, på en mindre yta innan hela ytan behandlas.

Verktyg

Plastkär, lutpensel av syntetfiber, skurblockshållare + skurblock röd alt. maskin + röd rondell, skyddshandskar, dammskydd, skyddsglasögon och dammsugare.



Plastkär



Lutpensel av syntetfiber



Skurblockshållare + rött skurblock



Golvmaskin + röd rondell



*Skyddshandskar och skyddsglasögon, dammskydd




Dammsugare

Lite om teknik

1. Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C° vid behandling. Vid låg temperatur och hög luftfuktighet förlängs torktiden drastiskt.
2. Slipa ytan ordentligt före behandling. Som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barrträ (se strykprov). Dammsug ytan från allt slipdamm.
3. Skaka om och håll upp hela mängden lut i ett plastkär. Extra viktigt om du har pigmenterad lut i flera flaskor, då de kan variera något i kulör vid olika tillverkningsstillfällen (se batch-nummer på etiketten).
Var noga med att röra i kärlet kontinuerligt under arbetets gång. Lägg på luten i träets fiberriktning med hjälp av en lutpensel. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad. Rengör lutpenseln i vatten.
4. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i golvet bör inte överstiga 10% före slutbehandling.
5. Torrborsta ytan noggrant för att utjämna kalk-/pigmentöverskott med skurblockshållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. golvmaskin 150 varv + röd rondell (större ytor). Dammsug ytan noggrant.
6. Ytan är nu färdig för slutbehandling



Ofärgad



Vit

De avbildade kulörerna är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

*Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.



7 330088 105018