

PRODUKTBLAD

Casco[®] Tapetklister

Pulverbaserad tapetlim

PRODUKTBESKRIVNING

Pulverbaserad tapetlim. Goda applicerings egenskaper med lång monterings tid och hållfasthet. Innehåller inte konserveringsmedel.

ANVÄNDNING

Pappers tapeter.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättapplicerad
- Lång monterings tid
- Mycket goda limningsegenskaper
- Utan konserveringsmedel

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Stärkelse
Förpackning	200 gram
Färg	Vitt pulver
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagras torrt, svalt och frostfritt.
Densitet	Ca. 580 kg/m ³
Konsistens	Pulver. Tixotropisk vid blandning med vatten.

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	1:20 med roller eller pensel. 1:25 för maskinapplicering
Förbrukning	4 m ² /liter
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18°C gäller både tapet och underlag
Öppentid	0–30 minuter. Monteringstider är beroende på limmängd, underlagets absorbering samt temperatur och luftfuktighet.T

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Nedrivning av tapet

Vinyltapeter och tapeter med glasfiberbaksida kan med fördel rivas ner med en spjälkning av tapeten helt från underlaget. Spackla sedan skador och hål.

För övriga tapeter används Casco Remove, för att sedan skrapas ner. Applicera Casco Remove med roller eller svamp över hela ytan. Låt verka i ca 30 minuter. Skrapa ner det fuktiga tapeten med en stålspackel.

Spackling

- Avlägsna allt löst från underlaget
- Se till att underlaget torrt och dammfritt.
- Laga skador, skarvar och hål. Slipa efter spacklet har torkat.
- Kontrollera om det finns stora ojämnheter som bör bredspacklas ut.
- Vid tapet på tapet se till att de gamla skarvarna slipas och spacklas.
- Stora skador och hål på betong lagas med fördel med ett pulvetbaserat spackel.
- Ojämna ytor behöver ofta spacklas 2 gånger.
- Hela skivmaterial behöver inte bredspacklas.
- Rengör underlaget med en borste eller fuktig trasa.
- Spacklade ytor förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar pulver med 20 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering. Vid bredspackling håll spackelspade i ca 30° vinkel till underlaget. Applicera spacklet med lätt tryck och med en svepande rörelse.

Se lista på rekommenderade spackel.

Tapetsering

Första våden

Kontrollera att alla tapetrollarna har samma tillverkningsnummer/färgbud.

Kapa upp våder och lägg till för eventuellt mönsterpassning.

Starta från ett fönster och försök avsluta i det mörkaste hörnet i rummet. På det sättet faller ljuset så att skarvarna syns minst när ljuset faller mot väggen.

Kontrollera vad som är upp eller ned på våden. Sätt alla våder i samma riktning. För att se till att tapetvåden sitter rakt på väggen använd ett vattenpass och rita ett blyertsstreck ca 1 cm utanför våden, så att våden hänger rakt och du ser strecket. Om du startar i ett hörn rita ett lodstreck efter hörnet så att du får ett överlapp i hörnet. Casco® NonWoven suger fast snabbt i underlaget så det är svårt att glida in våden i rätt position. Lätta på våden och mätta om.

För de flesta tapettyper så limma direkt på väggen (se tapet instruktioner). Om det ska limmas på tapeten så bör det svälla 5 - 30 minuter. Vid limning limma från golv till tak och någon centimeter bortom strecket. Börja nedifrån och arbeta dig uppåt. Se till att gnida bort alla blåsor under tapeten med en tapetgnidde eller tapetborste.

Tvätta bort limrester på tapeten omedelbart. Byt till rent kallt vatten regelbundet.

Andra våden

Kontrollera om tapeten ska sättas kan i kant eller med ett överlapp. Eftersom första våden nu hänger rakt så kan du ortsätta på samma sätt med andra våden. Se till att eventuellt mönster i tapeten passar in.

Lämpliga spackel

Mindre skador och hål: **MultiFill** (max 10 mm), **CascoSpack Universal** (max 4 mm) eller **CascoSpack S** (max 2 mm)

Stora hål: **OneFill Premium** (upp till 50 mm)

Skivskarvar: **GipsplateFiller**, **MultiFill** eller **CascoSpack Universal**

Bredspackling: **CascoSpack Universal** eller **WallFiller**

För stora skador och hål på betong: **HusFix** eller **HusFix Rapid**

Produktblad

Casco® Tapetklister

Oktober 2020, Version 01.01

020513040000000006

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Se till att underlaget är rent och torrt innan tapetsering

Gipsskivor eller spånskivor

Spackla skarvar, skruvhål och ojämnheter med lämpligt spackel. Efter torkning och slipning, limma glasfiber rmsor över skarvar och hörn. Spackla sedan med lämpligt spackel, låt torka och slipa. Förstryk sedan dessa ytor med Casco® Tapetklister blandad 1:20 med rent rumstempererat vatten.

Betong och tegelväggar och liknande.

Helspackla underlaget med lämpligt spackel. Låt torka och slipa. Förstryk sedan ytan med Casco® Tapetklisterblandad 1:20 med rent rumstempererat vatten.

Underlag med gamla tapeter

Ta bort allt gammalt löst material. För vinyl och 2-lagers tapeter, riv det övre lagret och tapetsera som vanligt. Skrapa bort gammal tapet runt hörn, fönster, tak och skär igenom skarvar. Spackla ut ojämnheter. Förstryk sedan ytan med Casco® Tapetklisterblandad 1:20 med rent rumstempererat vatten.

Målat underlag

Tvätta ytan med 5% ammoniak. Skölj ordentligt med rent vatten. Spackla om nödvändigt. Slipa sedan hela ytan för att rugga upp färgen

BLANDNING

För roller eller pensel 1:20, blanda 200 gr Tapetklister med 4 liter av rumstempererat vatten.

För maskin applicering 1:25, blanda 200 gr Tapetklister med 5 liter av rumstempererat vatten.

Håll pulvret sakta ner i vattnet under omrörning i minst 1 minut till en homogen massa. Låt stå för ca 30 minuter för att sedan röra om innan tapetsering.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller, pensel eller tapetmaskin

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg innan limmat har torkat med vatten. Torkat lim löses med T-röd.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Tapetklister
Oktober 2020, Version 01.01
02051304000000006

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.