

## E7TB1-2CW Food Preparation




### Tiltad mixning för fräschare smaker

Läckerheter kan skapas med bara en knapptryckning med Explore 7 mixer från Electrolux. Med PowerTilt®-tekniken bibehålls färgen, fräschören och den utsökta smaken på dina ingredienser genom att mixa dem försiktigt och exakt så att den hälsosamma maten du



### PowerTilt®-Teknik

Bevarar ingrediensernas näringsämnen, färg och fräschör genom att mixa dem i en lätt lutning i optimal hastighet och lägre temperatur.



### Unik pulsfunktion

Till skillnad från andra mixers har Explore 7 mixer flera pulsfunktioner i olika hastigheter för att du ska få rätt textur för just ditt recept.

### Fler produktfördelar :

- Skräddarsydda program för delikata blandningar
- Tål maskindisk

### Produktegenskaper :

- Puls-funktion
- Locket är låst - för din säkerhet
- Medföljande tillbehör som kan diskas i maskin: Vispar och degkrok

### Teknisk data :

- Färg : Ceramic White
- Accentfärg : Vit
- Nordic\_FP\_Speeds : 3
- Effekt, W : 900
- Kanna, material : Tritan
- Kanna, volym : 1.5
- Sladdlängd, (ca) m : 1
- HöjdxBreddxDjup, mm : 435x250x285
- Produktnummer (PNC) : 910 013 356
- EAN-kod : 7332543629497

### Produktbeskrivning :

Läckerheter kan skapas med bara en knapptryckning med Explore 7 mixer från Electrolux. Med PowerTilt®-tekniken bibehålls färgen, fräschören och den utsökta smaken på dina ingredienser genom att mixa dem försiktigt och exakt så att den hälsosamma maten du älskar alltid blir till något alldeles extra.