


Skisser över olika alternativ för skalans nollläge

Alt. I




Skalans nollläge sammanfaller med ändbygelnns innerkant.

Alt. II



Skalans nollläge börjar vid ändbygelnns fästpunkt.

Alt. III




Skalans nollläge börjar
en bit in på bandet.

Alt. IV



Rörlig ändhake. Skalans nollläge sammanfaller med ändhakens innerkant (utvändig mätning) alt. ändhakens ytterkant (invändig mätning).

Alt. V



Fällbar ändhake. Skalans nollläge sammanfaller med ändhakens innerkant.