

Torx-systemet ger maximal kontaktyta för såväl in- som utvändiga grepp. Snabbare montering, lägre verktygskostnader samt oskadade ytor på fästelementet och övriga delar.



Invändiga sextandspår enligt Torx-systemet



Utvändiga sextandspår enligt Torx-systemet



Nyckel Nr	Nyckelmått (Spår) A mm	För metrisk skruv *)	För tumgängad skruv	Nyckel Nr	Nyckelmått (Spår) A mm	För metrisk skruv *)
TX 5	1,42	M 1,6	–	–	–	–
TX 6	1,70	M 2	–	–	–	–
TX 7	1,99	M 2,5	–	–	–	–
TX 8	2,31	M 2,5	–	–	–	–
TX 9	2,50	M 3	–	E 4	3,86	M 3
TX 10	2,74	M 3 – M 3,5	ST 2,9 – ST 3,5	–	–	–
TX 15	3,27	M 3,5 – M 4	–	–	–	–
TX 20	3,86	M 4 – M 5	ST 4,2	E 5	4,75	M 4
TX 25	4,43	M 4,5 – M 5	ST 4,8 – ST 5,5	E 6	5,74	M 5
TX 27	4,99	M 4,5 – M 6	–	E 7	6,78	M 6
TX 30	5,52	M 6 – M 7	ST 6,3	E 8	7,52	M 6 – M 7
TX 40	6,65	M 7 – M 8	–	–	–	–
TX 45	7,82	M 8 – M 10	–	E 10	9,42	M 8
TX 50	8,83	M 10	–	E 12	11,70	M 10
TX 55	11,25	M 12	–	E 14	12,90	M 12
–	–	–	–	E 16	14,76	M 12
TX 60	13,25	M 14	–	E 18	16,70	M 14
–	–	–	–	E 20	18,39	M 16

*) Varierar mellan olika fabrikat. **Fetstil är mest vanlig.**