

Primer Lackfärgsgrund



*Ger ett jämnare slutresultat
Säkerställer en fyllig och vacker slutyta
Förbättrar täckfärgens vidhäftning till ytan*

Beckers Primer Lackfärgsgrund är en högkvalitativ vattenburen grundfärg anpassad för möbler och snickerier inomhus. Grundfärgen fyller ut små ojämnheter och hindrar insugning i underlaget och skapar därför goda förutsättningar för lackfärgen att uppnå bästa slutresultat.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat



Förberedelse av ytor

OMÅLADE YTOR: Säkerställ att ytan är fast och fri från damm.

MÅLADE YTOR: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation på förpackningen. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Eventuella skador lagas med Beckers Snickerispackel, slipa sedan lätt.

FABRIKSLACKERADE OCH ICKE-SUGANDE YTOR: Grundmålas med Beckers Häftgrund.

Måla

Grundmåla med 1 strykning Primer Lackfärgsgrund. Måla med pensel eller spruta. På stor ytor kan roller användas, eftersläta med en flat pensel.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Rör om färgen väl från botten av förpackningen.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 021221